

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/568

दिनांक: 08.08.2024

जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर), (नगरपालिका)
जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, डीडवाना-कुचामन, पाली,
नागौर, जालोर, फलोदी, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, अलवर,
जोधपुर एवं कोटा।

विषय :- ईवीएम मशीन M3A एवं MPSV के संबंध में मतदान दलों को महत्वपूर्ण निर्देश।

महोदय,

नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 में ईवीएम मशीन के माध्यम से संपादित करवाये जायेंगे। ईवीएम मशीनों को उपयोग में लेने हेतु मतदान दलों को समय-समय पर महत्वपूर्ण सावधानियाँ एवं निर्देशों की पालना की जानी है, जो निम्नानुसार है:-

A. मतदान दलों के प्रस्थान के समय मतदान दलों द्वारा ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

- 1 पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे आवंटित मशीन (सीयू एवं बीयू) के क्रमांक का मिलान उनके बूथ के लिए निर्धारित ईवीएम के क्रमांक से कर लिया जायें।
- 2 ईवीएम मशीन (सीयू एवं बीयू) पर लगे समस्त टैगों की जांच करें।
- 3 सीयू एवं बीयू पर लगी पिंक पेपर सील की जांच कर लें कि यह टूटी हुई तो नहीं हैं। यदि टूटी हुई है तो बीयू अथवा सीयू जिसकी सील टूटी हुई है, को परिवर्तित(Change) करावें।
- 4 यह भी जांच ले कि क्लोज बटन पर लगने वाली प्लास्टिक कैप ठीक प्रकार से लगी हुई है।
- 5 बीयू पर स्लाईड स्विच की स्थिति को चेक करें। यदि स्लाईड स्विच की स्थिति सही नहीं है तो बीयू परिवर्तित(Change) करावें।
- 6 सुनिश्चित करें कि बीयू पर अभ्यर्थियों एवं नोटा का बटन UNMASK है तथा शेष बटन MASK है।
- 7 सुनिश्चित करें कि समस्त बीयू का END बटन MASK है।
- 8 सीयू के पॉवर स्विच को ऑन कर, प्रदर्शन के क्रम को निम्नानुसार जांच करें:-
 - (i) डिस्प्ले पैनल पर दिनांक एवं समय का मिलान करें।
 - (ii) डिस्प्ले पैनल पर यदि 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू एवं बीयू के कनेक्शन को हटाकर पुनः कनेक्ट करें। यह भी सुनिश्चित करें कि एक से अधिक बीयू होने पर उनका अनुक्रम (Sequence) सही हो अर्थात् प्रथम बीयू को कंट्रोल यूनिट एवं उसके पश्चात् द्वितीय बीयू को प्रथम बीयू से कनेक्ट की जावें। इसके उपरान्त 'LINK ERROR/BU # 1/2 NOT RESPONDING' भी प्रदर्शित हो रहा है, तो संबंधित बीयू को परिवर्तित(Change) करावें।
 - (iii) डिस्प्ले पैनल पर 'CLOCK ERROR' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू परिवर्तित करावें।
 - (iv) डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित बैटरी HIGH मोड(MPSV) में हो, 95 प्रतिशत (M3A) से अधिक हो सुनिश्चित करें अन्यथा सीयू परिवर्तित(Change) करावें।
 - (v) सीयू मशीन पर प्रदर्शित अभ्यर्थियों की संख्या तथा बीयू पर प्रदर्शित बैलेट पेपर पर अभ्यर्थियों की संख्या का मिलान करें। ये संख्या एक समान होनी चाहिए।
 - (vi) MPSV मॉडल की मशीनों में डिस्प्ले पैनल पर यदि 'SDMM NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू परिवर्तित(Change) करावें।
 - (vii) उक्त के पश्चात् सीयू को OFF करना ना भूले।

नोट:- मतदान दलों के प्रस्थान करने से पूर्व उपरोक्त कोई भी संदेह होने की स्थिति हो तो वितरण के समय ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके समाधान करें।

B. मतदान दिवस के दिन मॉकपॉल करते समय ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

1. सीयू एवं बीयू को कनेक्ट कर सीयू के पॉवर बटन को ON करें।
2. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'CLOCK ERROR' प्रदर्शित हो रहा है, तो **सीयू परिवर्तित(Change)** करावें।
3. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू एवं बीयू को कनेक्शन को हटाकर पुनः कनेक्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि एक से अधिक बीयू होने पर उनका अनुक्रम (Sequence) सही हो अर्थात् प्रथम बीयू को कंट्रोल यूनिट एवं उसके पश्चात् द्वितीय बीयू को प्रथम बीयू से कनेक्ट की जावें। इसके उपरान्त भी 'LINK ERROR/BU # 1/2 NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो संबंधित **बीयू को परिवर्तित(Change)** करावें।
4. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'INVALID' अथवा 'INOPERATIVE' प्रदर्शित हो रहा हो तो CRC (CLOSE- RESULT-CLEAR) अनुक्रम पूरा कर मॉकपॉल करें। **CRC के दौरान बीयू एवं सीयू कनेक्ट होनी चाहिए।** यदि इसके उपरान्त भी उपरोक्त ERROR प्रदर्शित हो रहा हो तो **सीयू को परिवर्तित(Change)** करावें।
5. मॉकपॉल के दौरान कंट्रोल यूनिट में बीप (Beep Buzzer) की आवाज नहीं आने पर या बिजी लैम्प (Busy lamp) लगातार चलती रहे या ग्रीन लैम्प (Ready lamp) लगातार ब्लिंक करने लग जायें तो इन परिस्थितियों में **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change)** करावें।
6. मॉकपॉल के दौरान यदि कोई एक यूनिट (बीयू अथवा सीयू) खराब हो तो केवल खराब यूनिट को ही परिवर्तित(Change) करावें।
7. मॉकपॉल के पश्चात् मतों को CLEAR करना ना भूलें।
8. कंट्रोल यूनिट की पॉवर OFF करने के पश्चात् सीलिंग प्रक्रिया सम्पन्न की जायें।

नोट:- सीयू की डिस्प्ले पैनल पर उपरोक्त में से कोई भी समस्या हो तो आपके क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।

C. मतदान के दौरान

1. मतदान के दौरान यदि कोई भी एक यूनिट (बीयू अथवा सीयू) खराब हो तो **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change)** करें।
2. डिस्प्ले पैनल पर यदि 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो सीयू एवं बीयू को कनेक्शन को हटाकर पुनः कनेक्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि एक से अधिक बीयू होने पर उनका अनुक्रम (Sequence) सही हो अर्थात् प्रथम बीयू को कंट्रोल यूनिट एवं उसके पश्चात् द्वितीय बीयू को प्रथम बीयू से कनेक्ट की जावें। इसके उपरान्त भी 'LINK ERROR/BU # 1/2 NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है, तो **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change)** करें।
3. जब भी मशीन परिवर्तित कर नई मशीन काम में ली जायें तो पुनः मॉक पोल आयोजित किया जायें।
4. मतदान के दौरान Close बटन की कैप को लगाकर रखें। गलती से भी Close बटन नहीं दबना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जायें।
5. मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट में बीप (Beep Buzzer) की आवाज नहीं आने पर या बिजी लैम्प (Busy lamp) लगातार चलती रहे या ग्रीन लैम्प (Ready lamp) लगातार ब्लिंक करने लग जायें तो इन परिस्थितियों में **पूरा सेट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित(Change)** करावें।
6. जब किसी कार्य को करने के लिए कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया जाता है, तो उस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही अगला बटन दबाया जायें।
7. मशीन के डिस्प्ले पैनल पर 'CLOCK ERROR' प्रदर्शित होने अथवा मशीन पर प्रदर्शित समय एवं वास्तविक समय में भिन्नता होने पर **सीयू परिवर्तित नहीं कराते हुए उसी सीयू का उपयोग निर्वाचन के लिए किया जावें एवं सीयू में प्रदर्शित समय के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा एक**

पंचनामा (संलग्न सारणी) तैयार किया जायें। सारणी की कॉलम संख्या 3 में क्लॉक ऐरर या मशीन में प्रदर्शित समय का इन्द्राज करें। उक्त पंचनामों पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिये जाये एवं चुनाव संपन्न होने के पश्चात् पंचनामा को पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ लगाकर रखा जायें।

नोट:- सीयू की डिस्प्ले पैनल पर उपरोक्त में से कोई भी समस्या हो तो आपके क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।

D. मतगणना के दौरान

1. मतगणना के दौरान ईवीएम मशीन में खराबी होने के कारण सीयू में परिणाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी परिणाम को स्थगित करके अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं लेना सुनिश्चित करें। यदि अधिकृत इन्जीनियर EVM मशीन से परिणाम नहीं निकाल पाये तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जायेगा। इस संबंध में अग्रिम कार्यावाही आयोग के निर्देशानुसार की जायेगी।
2. मतगणना के दौरान किसी भी समय सीयू की बैटरी LOW मोड में आ सकती है। ऐसी स्थिति में मतगणना सुचारु रूप से निरन्तर जारी रखने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को चाहिए कि वे मतगणना स्थल पर कुछ नई बैटरी आरक्षित करके रखें।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक : 08.08.2026

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/5682-87
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर)।
6. एनालिसट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(नीरज शर्मा)
सहायक सचिव

क्लॉक एरर संबंधी पंचनामा

मतदान केन्द्र क्रमांक.....
 मतदान केन्द्र का नाम.....
 नगरीय निकाय का नाम/पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या/जिला परिषद
 सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
 कंट्रोल यूनिट का आईडी क्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नगरीय निकाय/ पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या/जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या में मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्लॉक में निम्नानुसार समय अथवा क्लॉक एरर प्रदर्शित हुई है:-

गतिविधि	वास्तविक समय	कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय/क्लॉक एरर
1	2	3
मॉकपॉल		
मतदान प्रारंभ करने के समय		
मतदान समाप्त करने के समय		

इस तथ्य की पुष्टि की जाती है कि घड़ी (Clock) में प्रदर्शित समय से निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

क्र.स	मतदान अभिकर्ता का नाम	संबंधित पार्टी का नाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			